
auma®

摆臂式齿轮箱

GF 50.3 - GF 250.3





本说明书的适用范围: 本说明书适用于以下型号系列的摆臂式齿轮箱: GF 50.3 - GF 250.3。

目录			页码
1.	安全	注意事项	3
1.1		应用范围	3
1.2		维护	3
1.3		安全警告和注意事项	3
2.	简要i		3
3.	技术	参数	4
4.	运输	、存储和包装	6
4.1		运输 一种 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	6
4.2 4.3		存储 包装	6
	## ##		_
5.	安装		6
6.		箱不同旋转方向的安装位置	7
7.		多回转电动执行器 SA/SAR	8
8.	装配		10
9.	手动	操作时如何设定机械限位	13
9.1		设定全"关"位	13
9.2		设定全"开"位	13
10.	在已	安装多回转电动执行器的情况下设定机械限位	14
10.1 10.2		设定全"关"位 设定全"开"位	14 15
11.	田沙	回转角度	16
11.1	史以	回转用度 更改 GF 50.3 – GF 125.3 型号的回转角度 (可选)	16
11.2		更改 GF 160.3 – GF 250.3 型号的回转角度	17
12.	维护		18
12.1		一般注意事项	18
12.2		更换摆臂式齿轮箱 GF 50.3 - GF 125.3 和一级减速齿轮 VZ 2.3 - VZ 4.3 的润滑油	19
12.2.1		摆臂式齿轮箱	19
12.2.2 12.3	2	一级减速齿轮 更换摆除式性数等 CF 160 2、 CF 050 2 和	19
12.3.1		更换摆臂式齿轮箱 GF 160.3 – GF 250.3 和一级减速齿轮 GZ 160.3 – GZ 250.3 的润滑油 摆臂式齿轮箱	20 20
12.3.2		单级减速齿轮 GZ 160.3 – GZ 250.3 (减速比为 4:1 和 8:1)	20
12.3.3		双级一级减速齿轮 GZ 200.3 - GZ 250.3 (减速比为 16:1)	21
12.4		调试之后	21
13.	废处	理和回收利用	21
14.	服务		21
15.	摆臂	式齿轮箱 GF 50.3 – GF 125.3 和一级减速齿轮 VZ 2.3 – VZ 4.3 的零配件列表	22
16.		式齿轮箱 GF 160.3 – GF 250.3 的零配件列表	23
17.		齿轮 GZ 160.3 – GZ 250.3 (减速比为 4:1 和 8:1) 的零配件列表	24
18.		减速齿轮 GZ 200.3 – GZ 250.3 (减速比 16:1) 的零配件列表	25
19.		规章声明和公司声明	26
13.		M. 푸 ㅡ ŋjq= A 멤 쓴 벵	
	索引		27
	AUN	IA 办事处及代表处地址	28

1. 安全注意事项

1.1 应用范围

AUMA 摆臂式齿轮箱 GF 50.3 - GF 250.3 可以通过拉杆来操作多种阀门, 如档板等。这些齿轮箱可安装到多回转电动执行器上以实现马达操作。

有关其他用途,请向厂家咨询。对于因不按规定使用而造成的任何损坏,制造商不负责保修。此类风险由使用者独自承担。

严格遵守使用说明书是本齿轮箱使用要求的一部分。

1.2 维护

在维护作业期间,必须严格遵守维护注意事项(参见第 18 页),否则不能保证摆臂式齿轮箱的安全操作。

1.3 安全警告和注意事项

违反这些安全警告和注意事项可能造成严重的人身伤害及财产损失。通过资格认证的操作人员必须熟知本说明书中的所有安全警告和注意事项。

正确的运输、存储、固定、装配以及仔细的试运行是保证安全操作和防止出现故障的关键。

下面的参考对本说明书中与安全相关的操作过程作了特别的提示。每个参考旁边都标注了相应的图示。



此图示的意义: 注意!

"注意"用来标记那些对设备正常运行有着重要影响的活动或操作过程。违反这些注意事项可能导致设备损坏。



此图示的意义: 警告!

"警告"用来标记那些如果操作不当会对人身及财产带来安全隐患的活动和操作过程。

2. 简要说明

AUMA 摆臂式齿轮箱源于倍受赞誉的 AUMA 齿轮箱 GS 系列。安装底座和摆臂后,齿轮箱就转变成为摆臂式齿轮箱。

将齿轮箱从 GS 系列转变为 GF 系列时,注意采用正确尺寸的壳体。

3. 技术参数

特性与功能												
工作类型	取决于电动	执行器										
旋转方向类型	标准: 顺时	标准: 顺时针旋转 RR; 逆时针旋转 LL; 备选: RL 或 LR										
売体材料												
自锁		齿轮箱在正常工作环境下处于闲置状态时便会自锁,强烈的震动可能导致自锁失效。在运转状态时,不能保证安全制动。如果需要,必须使用单独的制动装置。										
输出力矩	型号					输出	力矩					
			使用球	磨铸铁或	青铜制	成的蜗	轮		仅使用	球磨铸锭	失制成的	」蜗轮
		100 9			0 %			200 最大				
	GF 50.3		最大 Nm 250	+			: Nm 50			50		
	GF 63.3		500				00			1,00		
	GF 80.3		1,000				100			2,00		
	GF 100.3		2,000			2,8	300			4,00	00	
	GF 125.3		4,000			5,6	00			8,00	00	
	GF 160.3		8,000				250			_		
	GF 200.3 GF 250.3		16,000 32,000			22,	500 000					
			•			43,	000					
机械限位	滑动螺母在											
机械限位的强度				1	[强度(以 Nm 为单位)							
	型号	GF 50.3	GF 63.3	GF 80.3	VZ 2		F 100.3	VZ 4.3	1,77		125.3	17.40
	一级减速齿轮	250	450	450	VZZ	500	/Z 3.3	250	VZ 2	500	Z 3.3	VZ 4.3 250
				1 .00	+				\pm			
	型号		GF 160.3 GZ 160.3		+		200.3 200.3		+		250.3	
	减速比	4:1	GZ 100.5	8:1	4:1		8:1	16:1	4:		8:1	16:1
	Nm	500		450	1	<u> </u>	500				500	
回转角度 GF 50.3 – GF 125.3	可选: 可 10 10	调步进:)° – 35°)0° – 12	回转角度 、35° – 6 5°、125° 削蜗轮: 回	0°、60° - – 150°、	– 80°、 150° –	80° – · 170°、	100°、 170° –	- 190°				iSD
回转角度 GF 160.3 – GF 250.3	可选: 可	调步进:	角度 80° - 20° - 40 則蜗轮: 回	0°、40° −	- 60°、	60° – 8	30°,					SD
机械位置指示器:			示器 (护語 替护盖,以		指示位	置						
输入轴	圆柱形,带	普通平键	,符合 D	IN 6885	.1 标准	È						
操作												
马达操作	使用多回转 另请参见单				通过一组	汲减速 ⁻	齿轮 V	Z/GZ 🤅	去兰安岩	麦多回 转	专电动 技	(行器,
手动操作	使用手轮, 适用的手轮						安装					
	型号	GF 50.3	GF 63.3	GF 80.3		GF 1	00.3			GF	125.3	
	一级减速齿轮	-	-	-	-	VZ 2.3	VZ 3.3	VZ 4.3	-	VZ 2.3	VZ 3.3	VZ 4.3
			250	315	400	315	315 400	250 315	500 630	400 500	400 500	315 400
	手轮 Ø mm	160 200 250	315	400	500	400			800		300	400
	手轮	200		400	500	400 GF 2			800	GF:	250.3	400
	手轮 Ø mm	200	315		-	GF 2			800	GF:		
	手轮 Ø mm	200	315 GF 160.3			GF 2	00.3	315	- -	GF 2	250.3	
−级减速齿轮	手轮 Ø mm 型号 一级减速齿轮 手轮	200 250 — — 630	315 GF 160.3 GZ 16	60.3	_ _ _	GF 2 500	00.3 GZ 200.3		- -		250.3 GZ 250.3	3

底座和摆臂									
	(本田式麻结织 <u>料</u>	· 头叉大便用点 皮皮型	二左 4 人用工力壮細仏						
底座		,为了方便固定,底座面		#\J\$L					
摆臂		使用球磨铸铁制成,配有 2 或 3 个用于固定拉杆的孔。 视环境条件而定,可以任意调换摆臂在输出轴上的安装位置。							
球型铰链	2 个安装在摆臂上	2 个安装在摆臂上的球型铰链,包括锁紧螺母和 2 个焊接螺母;适合尺寸数据表中列出的套管							
工作环境	·								
防护等级 (符合 EN 60 529 标准	标准: IP 67								
防锈蚀	可选: KS 适	标准: KN 适于安装在低污染程度的水厂或电厂中的工业设备							
外表涂层	GF 160.	– GF 125.3: 渗铁云 3 – GF 250.3: 底漆 3 – GF 250.3: 渗铁云							
颜色		3 702, 类似于 RAL 900 要求提供其他颜色	07)						
环境温度	可选: - 40 °C - 60 °C	标准: -25°C至+ 80°C							
寿命	开关型负载: 使用	寿命取决于部分回转阀i	门典型的负载曲线						
	型号		扭矩下,90° 范围内来回 抗 表情制成的蜗轮 	罢位其最大操作次数为: 仅使用球磨铸铁制成的蜗轮 200 %					
	GF 50.3	15,000	5,000	1,000					
	GF 63.3	15,000	5,000	1,000					
	GF 80.3	15,000	5,000	1,000					
	GF 100.3	15,000	5,000	1,000					
	GF 125.3	15,000	5,000	1,000					
	GF 160.3	15,000	5,000	_					
	GF 200.3	15,000	5,000	_					
	GF 250.3	10,000	3,000	_					
阀门位置指示器		98°之间时,阀门位置指 差(参见单独的参数表		中间和两端位置,以保持较高					
	回转角度大于 180	。时,阀门位置指示器 V	WSG 用于指示中间和两	两端位置(参见单独的参数表)					
用于在可能发生爆炸的环境中	工作的特殊功能								
防爆		► ATEX 94/9/EC 标准)						
工作类型		分钟,最多3个循环(5%) %到最大调节扭矩	开-关-开) 90°,然后冷	却至环境温度					
	回转角度 > 90°, 拉	安需提供							
小克 加皮	可选: — 40 °C — 20 °C — 40 °C — 50 °C — 60 °C	标准: - 20 °C 至 + 40 °C 可选: - 40 °C 至 + 40 °C (低温) - 20 °C 至 + 60 °C - 40 °C 至 + 60 °C (低温) - 50 °C 至 + 60 °C (超低温) - 60 °C 至 + 60 °C (超低温) 在高于 40 °C 的环境下使用特殊型号与电动执行器 SA(R) ExC 组合使用							
其他信息			()						
参考文档		3 – GF 250.3							

4. 运输、存储和包装

4.1 运输

- 将设备包装牢固,运送到安装地点。
- 如果与电动执行器安装在一起:
 需要提起时,请将绳子或挂钩固定在齿轮箱上,而不要固定在多回转电动执行器上。

4.2 存储

4.3

- 存储在通风良好、干燥的房间。
- 设备应放在货架或木质托架上,以防地板潮湿。
- 将设备罩起来以防尘防污。
- 用合适的防锈蚀剂擦拭未刷漆的表面。

如要长期存储摆臂式齿轮箱(超过6个月),还应遵守以下几点:

- 存储之前: 用长效防锈剂擦拭未刷漆的表面, 尤其是输出驱动轴部件及装配表面。
- 每隔 6 个月检查一下是否生锈。如有生锈迹象,请采取新的防锈措施。

为了便于运输,我们的产品在出厂前都使用了特殊的包装。包装采用环保材料,可以容易地分类和回收利用。

如需处理包装材料,我们建议送到当地的废品回收中心。


我们使用的包装材料包括:

木板 (OSB)、纸板、纸张和 PE 薄膜


5. 安装手轮

包装

对于手动操作的摆臂式齿轮箱, 手轮采用散装方式提供。请依照图 1 现场完成安装。




6. 齿轮箱不同旋转方向的安装位置



代码	输入轴的旋转方向	蜗杆的位置	输出轴的旋转方向
RR	顺时针	右侧	顺时针
LL	顺时针	左侧	逆时针
RL	顺时针	右侧	逆时针
LR	顺时针	左侧	顺时针

交货时处于全"关"位

跟 AUMA 齿轮箱 GF 50.3 - GF 125.3 装配时, AUMA 多回转电动执行器的安装位置 (请在定购时指明) GF 类型 RR / RL



将来可以方便地改变安装位置。

限制: GF 125.3 和 SA/SAR 14.1/14.5 装配在一起时,对于 GF RR/RL 类型,不得按照 "C" 图装配。对于 GF LL/LR,不得按照 "A" 图装配。对于 GF 125.3 或更小型号的齿轮箱,电动执行器 - 齿轮箱组合在出厂前按照客户指定的安装位置进行组装。


由于包装原因, GF 160.3 和更大型号的电动执行器和齿轮箱将采用散装方式运送, 并且摆臂采用垂直安装方式。

安装多回转电动执行器 SA/SAR 7.

当摆臂式齿轮箱和多回转电动执行器一起供货时, GF 125.3 或更小型号的齿轮 箱在出厂前就会与电动执行器组装在一起。对于 GF 160.3 和更大的型号,齿轮 箱的安装步骤如下。

如果电动执行器的法兰未连接到齿轮箱或减速齿轮:

- 彻底清除齿轮箱或减速齿轮装配表面的油污,以及清除电动执行器法兰表面的 油污。
- 装上电动执行器法兰,并用螺栓和锁紧垫圈紧固。
- 交叉拧紧螺栓, 拧紧扭矩参见表 2。



安装多回转电动执行器:

- 彻底清除电动执行器承轴法兰表面的油污,以及摆臂式齿轮箱或减速齿轮上电 动执行器法兰表面的油污。
- 将多回转电动执行器安装到摆臂式齿轮箱或减速齿轮。 多回转电动执行器可以安装在任何 90° 位置处 (参见第 7 页的 "安装位置")。
- 确保插口与凹槽均匀接合,且装配表面紧密接触。
- 使用螺栓和锁紧垫圈 (参见表 1) 将电动执行器固定在摆臂式齿轮箱的法兰上。
- 交叉拧紧螺栓,拧紧扭矩参见表 2。
 - 当需要提起执行器时,请勿将绳子或挂钩固定在手轮上。如果多回 转电动执行器已安装在齿轮箱上, 当需要提起时, 请将绳子或挂钩 固定在齿轮箱上, 而不要固定在电动执行器上。



- ・ 安装之前, 先检查是否有充足的空间来安装电动执行器。 电动执行 器必须处于摆臂旋转范围之外。
- 在摆臂式齿轮箱试运行前,确保没有任何人或物体可进入摆臂的旋 转范围内。如有必要,请安装一个护罩。

表 1: 用于将 AUMA	表 1: 用于将 AUMA 多回转电动执行器安装到摆臂齿轮箱/一级减速齿轮的螺栓 (最小强度级别 8.8)												
上松盆/	SA(R)	07.1-F0	7	SA(R) 07	SA(R) 07.1-F10/G0			SA(R) 07.5-F07			SA(R) 07.5-F10/G0		
齿轮箱/ 一级减速齿轮	螺栓	锁紧 垫圈	数量	螺栓	锁紧 垫圈	数量	螺栓	锁紧 垫圈	数量	螺栓	锁紧 垫圈	数量	
GF 50.3	M 8 x 20	B 8	4	M 10 x 25	B 10	4							
GF 63.3	M 8 x 20	B 8	4	M 10 x 25	B 10	4	M 8 x 20	В8	4	M 10 x 25	B 10	4	
GF 80.3							M 8 x 20	В8	4	M 10 x 25	B 10	4	
GF 100.3													
GF 100.3/VZ				M 10 x 25	B 10	4				M 10 x 25	B 10	4	
GF 125.3													
GF 125.3/VZ										M 10 x 25	B 10	4	
GF 160.3													
GF 160.3/GZ										M 10 x 25	B 10	4	
GF 200.3													
GF 200.3/GZ										M 10 x 25	B 10	4	

齿轮箱/	SA(R)10.1-F10/G0			SA(R)14.1-F14/G1/2			SA(R)14.5-F14/G1/2			SA(R)16.1-F16/G3		
一级减速齿轮	螺栓	锁紧 垫圈	数量	螺栓	锁紧 垫圈	数量	螺栓	锁紧 垫圈	数量	螺栓	锁紧 垫圈	数量
GF 63.3	M 10 x 25	B 10	4									
GF 80.3	M 10 x 25	B 10	4									
GF 100.3	M 10 x 25	B 10	4	M 16 x 40	B 16	4						
GF 100.3/VZ	M 10 x 25	B 10	4									
GF 125.3				M 16 x 40	B 16	4	M 16 x 40	B 16	4			
GF 125.3/VZ	M 10 x 25	B 10	4	M 16 x 40	B 16	4						
GF 160.3							M 16 x 40	B 16	4	M 20 x 25	B 20	4
GF 160.3/GZ	M 10 x 25	B 10	4	M 16 x 40	B 16	4						
GF 200.3										M 20 x 25	B 20	4
GF 200.3/GZ	M 10 x 25	B 10	4	M 16 x 40	B 16	4	M 16 x 40	B 16	4			
GF 250.3												
GF 250.3/GZ	M 10 x 25	B 10	4	M 16 x 40	B 16	4	M 16 x 40	B 16	4	M 20 x 25	B 20	4

止 松 ケ	SA(R)	25.1-F2	5	SA(R)	SA(R)30.1-F30		
齿轮箱/ 一级减速齿轮	螺栓	锁紧 垫圈	数量	螺栓	锁紧 垫圈	数量	
GF 160.3							
GF 160.3/GZ							
GF 200.3	M 16 x 50	B 16	8				
GF 200.3/GZ							
GF 250.3	M 16 x 50	B 16	8	M 20 x 50	B 20	8	
GF 250.3/GZ							

8. 装配




安装之前,检查是否有足够的空间摆臂式齿轮箱运转空间。 电动执行器或其他部件必须处于摆臂旋转范围之外(参见第7页"安装位置")。




将摆臂式齿轮箱安装在稳定、坚硬且不会震动的表面上,以防底 座和固定部件之间发生任何移位,进而否则会导致摆臂偏移。

• 调整安装位置,让齿轮箱的摆臂与阀门的摆臂对齐(图 3)。 允许的角度偏差如下:

偏离齿轮箱的角度: 最大 10° 偏向齿轮箱的角度: 最大 3°






- 彻底清除底座法兰安装表面的油污。
- 使用 4 颗螺栓 (最小强度级别 8.8)和锁紧垫圈紧固齿轮箱。

如有必要,改变摆臂位置:


- 卸下卡簧(图 4)。
- 取下摆臂并重新安装到输出驱动轴上的适当位置。
- 用卡簧固定摆臂。



- 将适合的球型铰链(可向 AUMA 定购)插入摆臂的孔内,使用槽顶螺母紧固并 用开口销固定(图 6)。
- 拧下两个球型铰链的焊接螺母(图 6)并焊接在套管上。



客户负责对焊接螺母和套管进行防锈蚀保护。



- 将套管拧到摆臂 GF 的球型铰链上(图 6)。
- 将第二个球型铰链拧到套管上。



注意两个球型铰链处的最小螺纹接合长度(X min, 图 6)。 X min. = 1 x 螺纹直径


- 将齿轮箱和阀门移到同一终端位置。
- 旋转拉杆以调整长度。 当使用齿轮箱随附的球型铰链时,一个球型铰链采用右旋螺纹,另一个则采用 左旋螺纹。



设定长度时,确保角度不会小于 α min. 或大于 α max. (参见 图 7)。否则,可能会产生多余的作用力,导致齿轮箱损坏。

允许的 α 角度偏差如下:

GF 50.3 - GF 100.3 α min. 30° α max. 150° α min. 37° α max. 143° GF 125.3 GF 160.3 - GF 250.3 α min. 45° α max. 135° (短距离 x)



β角(图 5)的范围必须由阀门生产商确定。

- 将球型铰链插入阀门摆臂, 使用槽顶螺母紧固并用开口销固定。
- 拧紧套管上的两个锁紧螺母。



在齿轮箱试运行前,确保没有任何人或物体可进入摆臂的旋转范 围内。如有必要,请安装一个护罩。


表 2: 螺栓紧固扭矩										
		紧固扭矩 T₄ [Nm]								
		强度级别								
螺纹	8.8	A2-70/A4-70	A2-80/A4-80							
M 6	11	8	10							
M 8	25	18	24							
M 10	51	36	48							
M 12	87	61	82							
M 16	214	150	200							
M 20	431	294	392							


9. 手动操作时如何设定机械限位



· 如果摆臂式齿轮箱 GF 在交货时已安装在阀门上, 则已设定了机械 限位。

- 9.1 设定全"关"位
- 卸下机械限位外壳 (10) 上的所有螺栓 (03) (图 8、9)。
- 手动转动阀门至全"关"位。
- 如果机械限位外壳 (10) 尚未转动,请顺时针转动它,直至到达止动位置。
- 如果机械限位外壳 (10) 上的孔与外壳 (1) 的螺纹不对应, 取下机械限位外壳 (10), 然后重新安装到合适的位置。
- 拧紧螺栓 (03) 和锁紧垫圈 (04)。
- 交叉拧紧螺栓,拧紧扭矩参见表 2。
- 对于配有指针盖(可选)的版本: 如果指针盖的位置与"关"标志不对应,请稍稍拧松指针盖的螺丝。转动指针盖 指向"关"标志,然后重新拧紧螺丝。





9.2 设定全"开"位

由于要求的回转角度在出厂前已设定,因此无需设定机械限位。 如果回转角度不匹配,参见第 11 节。

10. 在已安装多回转电动执行器的情况下设定机械限位



- 如果在交货时, 摆臂式齿轮箱和多回转电动执行器已安装在阀门上, 则已设定了机械限位、限位停机和力矩停机组件。
- 如果尚未设定限位停机和力矩停机,则必须按照 SA/SAR 使用说明书和阀门生产商的说明书进行设定。
- 由阀门生产商决定停机方式: 是限位停机还是力矩停机。

10.1 设定全"关"位


- 确定多回转电动执行器在两个方向上的超驰量,即在关闭马达后阀门移动的距离是多少?
- 拧下机械限位外壳 (10) 上的所有螺栓 (03) (图 10、11)。
- 将电动执行器切换至手动驱动,然后手动将阀门移至全"关"位。
- 如果机械限位外壳 (10) 尚未转动,请顺时针转动它,直至到达止动位置。
- 将机械限位外壳 (10) 向回转动 1/2 圈。这样可以确保在马达操作中,不会达到机械限位。
- 如果机械限位外壳 (10) 上的孔与外壳 (1) 的螺纹不对应, 取下机械限位外壳 (10), 然后重新安装到合适的位置。
- 拧紧螺栓 (03) 和锁紧垫圈 (04)。
- 交叉拧紧螺栓, 拧紧扭矩参见表 2。
- 对于配有指针盖(可选)的版本: 如果指针盖的位置与"关"标志不对应,请稍稍拧松指针盖的螺丝。转动指针盖 指向"关"标志,然后重新拧紧螺丝。


在全"关"位时限位停机

- 将阀门从机械限位向回转动与超驰量相同的距离。
- 根据 SA/SAR 使用说明书设定限位停机。
- 根据 SA/SAR 使用说明书检查力矩停机在全"关"位设定是否正确,如有必要,请将其设为要求的值。

在全"关"位时力矩停机

- 逆时针转动手轮约4至6圈。
- 根据 SA/SAR 使用说明书为全 "关" 位设定限位停机 (用于显示信号)。
- 检查力矩停机在全"关"位设定是否正确,否则请设为要求的值。





10.2 设定全"开"位

由于要求的回转角度在出厂前已设定,因此无需设定机械限位。

• 将齿轮箱移至全"开"位。



行程的最后一段距离需要手动完成。

• 要手动将阀门从机械限位向回转动与超驰量相同的距离,请执行以下步骤: 当电动执行器直接安装时:

用手轮转动大约4至6圈。

当电动执行器通过一级减速齿轮 VZ/GZ 安装时:

根据一级减速齿轮的减速比,用手轮转动大约 10 至 50 圈。

• 根据 SA/SAR 使用说明书在电动执行器上为全 "开" 位设定限位停机。 如果回转角度不匹配,参见第 11 节。

11. 更改回转角度

可在全"开"位处调节回转角度。 可选: GF 50.3 - GF 125.3 型号 标准: GF 160.3 - GF 250.3 型号

精确度:

GF 50.3 - GF 125.3: 0.6°

GF 160.3 - GF 250.3: 0.11° 至 0.14°

11.1 更改 GF 50.3 - GF 125.3 型号的回转角度(可选)

- 卸下机械限位外壳 (10) 上的护帽 (16) (图 12)。
- 用合适的工具(可向 AUMA 订购)卸下销轴 (020)。

增加回转角度

• 逆时针向回转动机械限位螺母 (15)。



向回转动机械限位螺母 (015) 时, 确保销轴 (020) 仍可以敲入椭圆孔中。


- 将阀门移至所需的机械限位。
- 顺时针转动机械限位螺母 (15), 直到靠紧止动螺母 (7)。


减小回转角度

- 将阀门移至所需的机械限位。
- 顺时针转动机械限位螺母 (15), 直到靠紧止动螺母 (7)。



机械限位螺母 (015) 必须完全盖住销轴 (020)。





- 用安装工具敲入销轴 (020)。如果机械限位螺母 (15) 中的槽与蜗杆上的孔不对应,轻轻逆时针转动机械限位螺母 (15),直到对齐,然后敲入销轴。
- 检查 O 形环 (08), 如有损坏,则进行更换。
- 紧固护帽 (16)。
- 根据 SA/SAR 使用说明书重新为全 "开" 位设定限位停机。允许超出一定的量。

11.2 更改 GF 160.3 - GF 250.3 型号的回转角度

- 拧下所有螺栓 (054), 然后拔掉护帽 (16) (图 13)。
- 取下螺丝 (082) 以及垫圈 (058) 和定位环 (34)。

增加回转角度

- 逆时针向回转动机械限位螺母 (15)。
- 将阀门移至所需的机械限位。
- 顺时针转动机械限位螺母 (15), 直到靠紧止动螺母 (7)。

减小回转角度

- 将阀门移至所需的机械限位。
- 顺时针转动机械限位螺母 (15), 直到靠紧止动螺母 (7)。
- 安装定位环 (34), 并用垫圈 (058) 和螺丝 (082) 固定。
- 检查 O 形环 (056), 如有损坏,则进行更换。
- 安装护盖 (16), 并紧固螺栓 (054) 和锁紧垫圈 (055)。
- 交叉拧紧螺栓, 拧紧扭矩参见表 2。
- 根据 SA/SAR 使用说明书重新为全 "开" 位设定限位停机。允许超出一定的量。

12. 维护

12.1 一般注意事项

试运行后,检查摆臂式齿轮箱的涂层是否受到损坏。进行彻底全面的修复以防止锈蚀。AUMA 可以提供少量的原配涂漆。

AUMA 摆臂式齿轮箱仅需进行少量的维护。

为了确保摆臂式齿轮箱随时可以工作,我们建议采取以下措施(假定平均每年运行的次数不超过 10 次):

- 试运行约6个月后,检查多回转电动执行器、摆臂式齿轮箱以及固定部件之间的螺栓是否牢靠,以后每年检查一次。如有必要,依照表2(第12页)中的扭矩拧紧螺栓。
- 每隔 6 个月执行一次运行测试并观测是否有漏油现象。
- 每隔 5 年对齿轮箱进行一次全面的功能测试。记下测试结果以备将来参考。
- 对于长期暴露于 40°C 以上的环境中的齿轮箱,维护周期应适当缩短。

密封材料:

人造橡胶制成的密封材料会出现老化。对于 NBR (丁晴橡胶)制成的密封材料,理论使用寿命是自生产日期起 13.5 年。这些数字是在平均环境温度为 40 °C 的条件下测得的。用户可向 AUMA 订购密封套件。

润滑油:

建议按以下工作年限更换润滑油和密封材料:

- 如果很少运行,请在 10 12 年之后更换
- 如果经常运行,请在 6-8 年之后更换
- 对于调节型作业,请在 4-6 年之后更换



- 只可使用原装 AUMA 润滑油。
- 有关润滑油类型, 请参见铭牌。
- 润滑油不可混合使用。

表 3: 摆	表 3: 摆臂式齿轮箱和一级减速齿轮的润滑油量									
GF		50.3	63.3	80.3	100.3	125.3	160.3	200.3	250.3	
油量	dm³	0.14	0.33	0.55	1.3	1.65	4.3	8.5	15.5	
重量1)	kg	0.13	0.3	0.5	1.2	1.5	3.85	7.65	14.0	
477. ve# 1	±		VZ			1	GZ			
一级减速 齿轮		2.3	3.3	4.3	160.3	20	0.3	25	0.3	

4:1/8:1 16:1 4:1/8:1 16:1 油量 0.35 0.35 0.35 2.2 dm² 1.0 1.5 2.0 2.5 重量¹⁾ kg 0.32 0.32 0.32 0.9 1.4 1.8 2.0 2.25 1) p = 大约 0.9 kg / dm3



倒出的润滑油和用过的清洗剂必须按照相关规定进行处理。

12.2 更换摆臂式齿轮箱 GF 50.3 - GF 125.3 和一级减速齿轮 VZ 2.3 - VZ 4.3 的润滑油

- 对于安装了多回转电动执行器的齿轮箱: 卸下多回转电动执行器。
- 从阀门上卸下摆臂式齿轮箱:



在此期间, 阀门必须牢靠固定, 以防意外移动!

12.2.1 摆臂式齿轮箱

参见第 22 页的 GF 50.3 - GF 125.3 零配件列表。 润滑油类型见铭牌,润滑油量见第 18 页的表 3。

- 卸下摆臂上的球型铰链。
- 标记摆臂式齿轮箱在底座上的位置, 拧松连接至底座的螺栓, 然后卸下摆臂式 齿轮箱。
- 卸下机壳盖 (2.0) 上的紧固螺栓和锁紧垫圈,取下机壳盖。
- 卸下轴承盖 (8.0) 上的螺栓和锁紧垫圈。轻轻从机壳中提出蜗轮。为了提出蜗 轮,必须从轴承中抽出蜗杆,并将其在蜗轮管中稍稍倾斜。
- 彻底清除机壳和各个部件中的旧润滑油并清洁齿轮机壳。为此,可能需要使用 煤油或类似的清洗剂。
- 清洁机壳和机壳盖 (2.0) 的装配表面。用新的 O 形环更换蜗轮上的 O 形环 (010, 011, 012).
- 谨慎地重新插入蜗轮,并使蜗杆正确就位,然后用螺栓和锁紧垫圈将轴承盖 (8.0) 固定在机壳上。
- 添加新润滑油。
- 将机壳盖 (2.0) 装回机壳, 同时确保蜗轮上的 O 形环 (010, 011) 的位置正确。 装上螺栓和锁紧垫圈并均匀地交叉拧紧。
- 清洁底座的装配表面。
- 将摆臂式齿轮箱安装到标记位置并用螺栓和锁紧垫圈紧固。
- 将球型铰链插入摆臂并紧固。
- 对于未装配一级减速齿轮的齿轮箱:转至"维护之后"小节。
- 对于装配了减速齿轮 VZ 2.3 VZ 4.3 的齿轮箱:按照下一节中的说明更换减 速齿轮的润滑油。

12.2.2 一级减速齿轮

参见第 22 页的 VZ 2.3 - VZ 4.3 零配件列表。 润滑油类型见铭牌,润滑油量见第 18 页的表 3。

- 卸下机壳盖 (20.0) 上的螺栓和锁紧垫圈, 取下机壳盖 (20.0) 和整个输入驱动 轴 (21)。
- 取下带内齿的金属板 (45) 和带行星齿轮的 (24) 的行星齿轮架 (22)。
- 彻底清除机壳和各个部件中的旧润滑油,并清洁机壳和部件。为此,可能需要使 用煤油或类似的清洗剂。
- 清洁机壳 (19.0)、机壳盖 (20.0) 和带内齿的金属板 (45) 的装配表面。换用新的 O形环。
- 插入带行星齿轮 (24) 的行星齿轮架 (22)。
- 添加新润滑油。
- 安装带内齿的金属板 (45),并将输入驱动轴 (21) 完全插入。装上螺栓和锁紧垫 圈并均匀地交叉拧紧, 合适的紧固扭矩参见第 12 页的表 2。
- 转至第 21 页的"维护之后"小节。

12.3 更换摆臂式齿轮箱 GF 160.3 - GF 250.3 和一级减速齿轮 GZ 160.3 - GZ 250.3 的润滑油

- 对于装配了电动执行器的齿轮箱: 卸下多回转电动执行器。
- 从阀门上卸下摆臂式齿轮箱:



在此期间, 阀门必须牢靠固定, 以防意外移动!

12.3.1 摆臂式齿轮箱

参见 GF 160.3 - GF 250.3 零配件列表。 润滑油类型见铭牌,润滑油量见第 18 页的表 3。 工具: 锁紧螺母工具,可向 AUMA 订购。

- 卸下摆臂上的球型铰链。
- 标记摆臂式齿轮箱在底座上的位置,拧松连接至底座的螺栓,然后卸下摆臂式 齿轮箱。
- 卸下机壳盖 (2) 上的紧固螺栓和锁紧垫圈,取下机壳盖。
- 卸下轴承盖(8)上的螺栓和锁紧垫圈。拧松平头螺丝(07),取下轴承锁紧螺母(30)。轻轻从机壳中提出蜗轮。为了提出蜗轮,必须从轴承中抽出蜗杆,并将其在蜗轮管中稍稍倾斜。
- 彻底清除机壳和各个部件中的旧润滑油并清洁齿轮机壳。为此,可能需要使用煤油或类似的清洗剂。
- 清洁机壳和机壳盖 (2) 的装配表面。用新的 O 形环更换蜗轮上的 O 形环 (010、011)。
- 谨慎地重新插入蜗轮,并使蜗杆正确就位。拧紧轴承锁紧螺母 (30) 并用平头螺丝 (07) 进行固定。用螺栓和锁紧垫圈将轴承盖 (8) 固定在机壳上。
- 添加新润滑油。
- 将机壳盖 (2) 装回机壳,同时确保蜗轮上的 O 形环 (010, 011) 的位置正确。装上螺栓和锁紧垫圈并均匀地交叉拧紧。
- 将摆臂式齿轮箱安装到标记位置并用螺栓和锁紧垫圈紧固。
- 将球型铰链插入摆臂并紧固。
- 对于未装配一级减速齿轮的齿轮箱: 转至"维护之后"小节。
- 对于装配了减速齿轮 GZ 160.3 GZ 250.3 的齿轮箱: 按照下一节所述更换减速齿轮的润滑油。

12.3.2 单级减速齿轮 GZ 160.3 - GZ 250.3 (减速比为 4:1 和 8:1)

参见第 24 页的 GZ 160.3 – GZ 250.3 零配件列表。 润滑油类型见铭牌, 润滑油量见第 18 页的表 3。

- 卸下机壳盖 (2) 上的螺栓和锁紧垫圈, 取下机壳盖 (2)、输入驱动轴 (3.0) 和带内齿的金属板 (5.0)。
- 卸下带内齿的金属板上的螺栓 (021),将其与输入驱动轴分开。
- 彻底清除机壳和各个部件中的旧润滑油,并清洁机壳和部件。
- 为此,可能需要使用煤油或类似的清洗剂。
- 清洁机壳 (1)、机壳盖 (2) 和带内齿的金属板 (5.0) 的装配表面。换用新的 O 形环。
- 为机壳盖 (2) 添加新的润滑油。
- 用螺栓 (021) 将带内齿的金属板 (5.0) 固定至机壳。
- 将剩下的润滑油添加到机壳 (1) 中,并装回完整的机壳盖和输入驱动轴 (3.0)。
 装上螺栓和锁紧垫圈并均匀地交叉拧紧,合适的紧固扭矩参见第 12 页的表 2。
- 转至第 21 页的"维护之后"小节。

12.3.3 双级一级减速齿轮 GZ 200.3 - GZ 250.3 (减速比为 16:1)

参见第 25 页的 GZ 200.3 – GZ 250.3 零配件列表。 润滑油类型见铭牌, 润滑油量见第 18 页的表 3。

- 卸下机壳盖 (2) 上的螺栓和锁紧垫圈, 取下机壳盖和整个输入驱动轴 (3.0)。
- 从机壳架 (10) 上取下螺丝和锁紧垫圈,卸下机壳架、行星齿轮架和带内齿的金属板。
- 取下螺丝 (035) 和带内齿的金属板 (13) 并将其与输入驱动轴 (3.0) 分开。
- 卸下带内齿的金属板 (5.0) 上的螺丝 (021), 并使金属板与小齿轮 (11) 分开。
- 彻底清除机壳和各个部件中的旧润滑油,并清洁机壳和部件。为此,可能需要使用煤油或类似的清洗剂。
- 清洁机壳 (1)、机壳架和机壳盖 (2) 的装配表面以及带内齿的金属板 (5.0, 13) 的 装配表面。换用新的 O 形环。
- 为机壳 (1) 添加新的润滑油。
- 用螺丝 (021) 将带内齿空心轮的金属板 (5.0) 固定至机壳架 (10)。
- 装回整个机壳架。装上螺栓和锁紧垫圈并均匀地交叉拧紧,合适的紧固扭矩参见 第 12 页的表 2。
- 将剩下的润滑油添加到中间的机壳架 (10) 和机壳盖 (2)。
- 用螺丝 (034) 将带内齿的金属板 (13) 固定至机壳盖 (2)。
- 将整个机壳盖和输入驱动轴装到机壳架上。装上螺栓和锁紧垫圈并均匀地交叉 拧紧, 合适的紧固扭矩参见第 12 页的表 2。

12.4 调试之后

- 如果合适,安装多回转电动执行器。
- 重设机械限位。
- 对于装配了电动执行器的齿轮箱:按照多回转电动执行器的使用说明书检查限位停机的设定;如有必要,重新进行设定。
- 执行运行测试,以确保设备正常工作。
- 检查摆臂式齿轮箱的涂层是否受到损坏。进行彻底全面的修复以防止锈蚀。AUMA可以提供少量的原配涂漆。

13. 废处理和回收利用

AUMA 齿轮箱的使用寿命极长,但迟早有需要更换的时候。 齿轮箱采用模块化设计,因此可以方便地按材料进行拆卸、隔离和分类:

- 各种金属废料
- 塑料
- 油脂和机油


一般应注意以下几项:

- 在拆卸时将油脂和机油收集起来。通常,这些物质会污染水源,因此不应排放到自然环境中。
- 根据材料种类, 合理地处理或回收。
- 遵守国家废物处理条例。

14. 服务

AUMA 提供广泛的服务项目,如齿轮箱的维修和检测等。请参见第 28 页或登录 我们的网站 (www.auma.com),了解 AUMA 办事处和代表处的地址。

15. 摆臂式齿轮箱 GF 50.3 - GF 125.3 和一级减速齿轮 VZ 2.3 - VZ 4.3 的零配件列表




注:订购零配件时,请务必指明齿轮箱的型号和授权号(参见铭牌)。只可使用原装 AUMA 零配件。用户所收到的零配件可能与本说明书中的描述稍有出入。

编号	类型	说明	编号	类型	说明	
1	Е	机壳	012	Е	O形环	
2.0	В	机壳盖	014	Е	普通平键	
3	Е	蜗轮	017	Е	径向密封	
4.0	В	蜗杆	020	E	销轴	
6	Е	轴承衬套	041	E	滚珠轴承	
7	Е	滑动螺母	042	Е	径向密封	
8.0	В	轴承盖(整体)	043	Е	卡簧	
10.0	В	机械限位外壳 (整体)	044	Е	卡簧	
15	Е	机械限位螺母	045	Е	卡簧	
17.0	В	护盖(整体)	046	Е	滚珠轴承	
18.0	В	电动执行器法兰(整体)	047	Е	卡簧	
27	Е	摆臂	048	E	卡簧	
28	Е	底座和摆臂	063	E	六角螺母 RH 右旋	
29	Е	输出驱动轴	064	E	六角螺母 LH 左旋	
31	Е	输入驱动轴	065	В	球型铰链 RH 右旋	
39	Е	焊接螺母 RH 右旋	066	В	球型铰链 LH 左旋	
40	Е	焊接螺母 LH 左旋	073	Е	O形环	
48	Е	垫圈	079	Е	六角螺栓	
09	Е	O形环	080	E	锁紧垫圈	
010	Е	O形环				
类型 B = ·	子部件		类型 E = 9	组件		

16. 摆臂式齿轮箱 GF 160.3 - GF 250.3 的零配件列表

本书出版时,图片和零配件列表并未列出所有零配件。我们正在准备这些未列出的零配件,并会将它们添加到本使用说明书的下一版本中。


减速齿轮 GZ 160.3 - GZ 250.3 (减速比为 4:1 和 8:1) 的零配件列表 **17.**



注:订购零配件时,请务必指明齿轮箱的型号和授权号(参见铭牌)。只可使用原装 AUMA 零配件。用户所收到的零 配件可能与本说明书中的描述稍有出入。

编号	说明	
001.0	机壳	子部件
002.0	机壳盖	子部件
003.0	机壳盖	子部件
003.3	输入驱动轴	子部件
006.0	行星齿轮	子部件
512.0	电动执行器法兰	子部件
S1	密封套件	套件

一级减速齿轮 GZ 200.3 - GZ 250.3 (减速比 16:1) 的零配件列表 18.



注:订购零配件时,请务必指明齿轮箱的型号和授权号(参见铭牌)。只可使用原装 AUMA 零配件。用户所收到的零 配件可能与本说明书中的描述稍有出入。

编号	说明	
001.0	机壳	子部件
002.0	机壳盖	子部件
003.0	机壳盖	子部件
003.3	输入驱动轴	子部件
006.0	行星齿轮	子部件
010.0	机壳架	子部件
011.1	小齿轮	组件
013.0	第 1 级行星齿轮	子部件
512.0	电动执行器法兰	子部件
S1	密封套件	套件

符合规章声明和公司声明 19.

according to EC - Machinery Directive 98/37/EC article 4 paragraph 2 (Annex II B) Declaration of Incorporation

AUMA gearboxes of the type ranges

GS 50.3 – GS 125.3 with primary reduction gearings VZ GS 160.3 – GS 250.3 with primary reduction gearings GZ GS 160 – GS 500 with primary reduction gearings GZ GF 50.3 – GF 125.3 with primary reduction gearings VZ GF 160.3 – GF 250.3 with primary reduction gearings GZ GK 10.2 – GK 40.2 GST 10.1 – GST 40.1 Worm gearboxes Lever gearboxes

Bevel gearboxes Spur gearboxes are designed and produced, as actuating devices, to be installed on industrial valves.

Messrs. AUMA RIESTER GmbH & Co.KG (manufacturer) declares herewith, that when designing the above mentioned AUMA gearboxes the following standards were applied:

EN ISO 12100-1

EN ISO 12100-2 EN ISO 5210 EN ISO 5211

AUMA gearboxes covered by this Declaration must not be put into service until the entire machine, into which they are incorporated, has been declared in conformity with the provisions of the Directive.

acha

AUMA RIESTER GmbH & Co. KG Amaturen- und Maschinenantriebe Co. Box 13 62 - 79373 Müllhein / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250

Y003.837/002/en

the approximation of laws of the Member States according to the Directive of the Council for relating to the ATEX Directive (94/9/EC) EC Declaration of Conformity

AUMA gearboxes of the type ranges

GS 50.3 – GS 125.3 with primary reduction gearings VZ GS 160 – GS 500 with primary reduction gearings GZ GS 160.3 – GS 250.3 with primary reduction gearings GZ GF 50.3 – GF 125.3 with primary reduction gearings VZ GF 160.3 – GF 250.3 with primary reduction gearings GZ GK 10.2 – GK 40.2 GST 10.1 – GST 40.1 Worm gearboxes Lever gearboxes

Bevel gearboxes Spur gearboxes are designed and produced, as actuating devices, to be installed on industrial valves.

designing the above mentioned AUMA gearboxes the following standards were applied: Messrs. AUMA RIESTER GmbH & Co.KG (manufacturer) declares herewith, that when

Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (94/9/EC)

EN 13463-1: 04/2002 EN 13463-5: 03/2004 EN 1127-1: 10/1997

The compliance testing of the device was based on the following standards:

The above mentioned AUMA gearboxes are marked as follows:

112G c IIC T4 or 112G c IIC T3

апша

AUMA RIESTER GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe P.O. Box 13 62 • D-79373 Muellheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250

The safety instructions in the product documentation supplied with the actuators must be observed This declaration does not include any guarantee for certain characteristics.

Y003.801/002/en

索引

A		J		W	
安全注意事项	3	技术参数	4	维护 3,	, 18
安装位置	7	L		Υ	
安装多回转电动执行器	8	- 零配件列表		· 用于安装多回转电动执行器的螺栓	9
安装手轮	6	GF 160.3 - GF 250.3	23	运输	6
В		GF 50.3 - GF 125.3	22		
包装	6	GZ 160.3 - GZ 250.3 (4:1/8:1)	24		
С		GZ 200.3 - GZ 250.3 (16:1)	25		
存储	6	M			
F		马达操作	14		
防锈蚀	6	R			
废处理和回收利用	21	润滑油	19		
服务	21	S			
符合规章声明	26	手动操作	13		
G		手动操作方式			
更改回转角度	16	安装多回转电动执行器	14		
公司声明	26	设定机械限位	13		
		手轮	6		

用户也可访问我们的 Internet 网站来获取相关信息:

通过输入订单号或授权号(参见铭牌),可以直接从我们的 Internet 网站下载最终检测记录和齿轮箱的详细信息。

我们的网址: http://www.auma.com

auma

Solutions for a world in motion.

欧洲

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Factory Müllheim **DE-79373 Müllheim** 电话: +49 7631 809 - 0 传真: +49 7631 809 - 250 riester@auma.com www.auma.com

Factory Ostfildern-Nellingen DE-73747 Ostfildern 电话: +49 711 34803 - 3000 传真: +49 711 34803 - 3034 riester@wof.auma.com

Service Centre Cologne **DE-50858 Köln** 电话: +49 2234 20379 - 00 传真: +49 2234 20379 - 99 Service@sck.auma.com

Service Centre Magdeburg DE-39167 Niederndodeleben 电话: +49 39204 759 - 0 传真: +49 39204 759 - 19 Service@scm.auma.com Service Centre Bavaria

DE-85386 Eching 电话: +49 81 65 9017-0 传真: +49 81 65 9017-18 Riester@scb.auma.com

North Office, Ship building sector DE-21079 Hamburg 电话: +49 40 791 40285 传真: +49 40 791 40286 Stephan.Dierks@auma.com

North Office, Industry

DE-29664 Walsrode

电话: +49 5167 504

传真: +49 5167 565

Erwin.Handwerker@auma.com

East Office DE-39167 Niederndodeleben 电话: +49 39204 75980 传真: +49 39204 75989 Claus.Zander@auma.com

West Office DE-45549 Sprockhövel 电话: +49 2339 9212 - 0 传真: +49 2339 9212 - 15 Karlheinz.Spoede@auma.com

Württemberg Office **DE-73747 Ostfildern** 电话: +49 711 34803 80 传真: +49 711 34803 81

Siegfried.Koegler@wof.auma.com SoutheWest Office

DE-74937 Spechbach 电话: +49 6226 786141 传真: +49 6226 786919 Rudolf.Bachert@auma.com Baden Office

DF-76764 Rheinzabern 电话: +49 7272 76 07 - 23 传真: +49 7272 76 07 - 24 Wolfgang.Schulz@auma.com

Power plant sector **DE-79373 Müllheim** 电话: +49 7631 809 192 传真: +49 7631 809 294 Klaus.Wilhelm@auma.com

Büro Bavaria **DE-93356 Teugn/Niederbayern** 电话: +49 9405 9410 24 传真: +49 9405 9410 25

Mathias.Jochum@auma.com

AUMA Armaturenantriebe GmbH AT-2512 Tribuswinkel 电话: +43 2252 82540 传真: +43 2252 8254050 office@auma.at www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG CH-8965 Berikon 电话: +41 566 400945 传真: +41 566 400948 RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o. CZ-10200 Praha 10 电话: +420 272 700056 传真: +420 272 704125

auma-s@auma.cz www.auma.cz OY AUMATOR AB FI-02270 Espoo 电话: +35 895 84022 传真: +35 895 8402300 auma@aumator.fi

AUMA France FR-95157 Taverny Cédex 电话: +33 1 39327272 传真: +33 1 39321755 stephanie.vatin@auma.fr www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd.
GB- Clevedon North Somerset BS21 6QH 电话: +44 1275 871141 传真: +44 1275 875492 mail@auma.co.uk www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.R.L. IT-20023 Cerro Maggiore Milano 电话: +39 0331-51351 传真: +39 0331-517606

info@auma.it

www.auma.it AUMA BENELUX B.V. NL-2314 XT Leiden 电话: +31 71 581 40 40 传真: +31 71 581 40 49 office@benelux.auma.com www.auma.nl

WWW.aurna.m AUMA Polska Sp. z o.o. PL-41-310 Dabrowa Górnicza 电话: +48 32 26156 68 传真: +48 32 26148 23 R.Ludzien @auma.com.pl

www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA RU-141400 Moscow region for mail: 124365 Moscow a/ya 11 电话: +7 495 221 64 28 传真: +7 495 221 64 38 aumarussia@auma.ru www.auma.ru

WWW.auma.ru ERICHS ARMATUR AB SE-20039 Malmö 电话: +46 40 311550 传真: +46 40 945515 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se

GRØNBECH & SØNNER A/S

DK-2450 København SV 电话: +45 33 26 63 00 传真: +45 33 26 63 21 GS@g-s.dk www.g-s.dk

IBEROPLAN S.A. ES-28027 Madrid 电话: +34 91 3717130 传真: +34 91 7427126 iberoplan@iberoplan.com D. G. Bellos & Co. O.E.

B. G. Bellos & Cot. O.L. GR-13671 Acharnai Athens 电话: +30 210 2409485 传真: +30 210 2409486 info@dgbellos.gr

SIGURD SØRUM A. S. NO-1301 Sandvika 电话: +47 67572600 传真: +47 67572610 post@sigurd-sorum.no

INDUSTRA PT-2710-297 Sintra 电话: +351 2 1910 95 00 传真: +351 2 1910 95 99 jpalhares@tyco-valves.com

MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti. TR-06450 Övecler Ankara 电话: +90 312 472 62 70 传真: +90 312 472 62 74

megaendustri@megaendustri.com.tr

CTS Control Limited Liability Company **UA-02099 Kiyiv** 电话: +38 044 566-9971, -8427 传真: +38 044 566-9384

v_polyakov@cts.com.ua

非洲

AUMA South Africa (Pty) Ltd. **ZA-1560 Springs** 电话: +27 11 3632880 传真: +27 11 8185248

aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C.

EG- Cairo 电话: +20 2 3599680 - 3590861 传真: +20 2 3586621 atec@intouch.com

AUMA ACTUATORS INC. US-PA 15317 Canonsburg 电话: +1 724-743-AUMA (2862) 传真: +1 724-743-4711 mailbox@auma-usa.com

www.auma-usa.com AUMA Chile Respresentative Office CL-Buin

电话: +56 2 821 4108 传真: +56 2 281 9252 aumachile@adsl.tie.cl

LOOP S. A. RR-C1140ABP Buenos Aires 电话: +54 11 4307 2141 传真: +54 11 4307 8612 contacto@loopsa.com.ar

Asvotec Termoindustrial Ltda. BR-13190-000 Monte Mor/ SP.

电话: +55 19 3879 8735 传真: +55 19 3879 8738 atuador.auma@asvotec.com.br

TROY-ONTOR Inc.
CA-L4N 5E9 Barrie Ontario
电话: +1 705 721-8246 传真: +1 705 721-5851 troy-ontor@troy-ontor.ca

MAN Ferrostaal de Colombia Ltda. **CO- Bogotá D.C.** 电话: +57 1 401 1300 传真: +57 1 416 5489

传真: +57 1 4 16 5489 dorian.hernandez@manferrostaal.com www.manferrostaal.com

WWW.indigeriosal.com PROCONTIC Procesos y Control Automático EC- Quito 电话: +593 2 292 0431 传真: +593 2 292 2343 info@procontic.com.ec

Corsusa S A C

IESS DE MEXICO S. A. de C. V. MX-C.P. 02900 Mexico D.F. 电话: +52 55 55 561 701 传真: +52 55 53 563 337 informes@iess.com.mx

PE- Miralflores - Lima 电话: 00511444-1200 / 0044 / 2321 传真: 00511444-3664 corsusa@corsusa.com www.corsusa.com PASSCO Inc.

PR-00936-4153 San Juan 电话: +18 09 78 77 20 87 85 传真: +18 09 78 77 31 72 77 Passco@prtc.net

Suplibarca **VE- Maracaibo Estado, Zulia** 电话 +58 261 7 555 667 传真 +58 261 7 532 259 suplibarca@intercable.net.ve

mailbox@auma-china.com www.auma-china.com

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED IN-560 058 Bangalore 电话: +91 80 2839 4655 传真: +91 80 2839 2809

info@auma.co.in www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd. **JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi**

Kanagawa 电话: +81 44 329 1061 传真: +81 44 366 2472 mailbox@auma.co.jp

Mallox @ auma.cor.b; AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd. SG-569551 Singapore 电话: +65 6 4818750 传真: +65 6 4818269 sales@auma.com.sg www.auma.com.sg

AUMA Middle East Rep. Office AE- Dubai

电话: +971 4 3682720 传真: +971 4 3682721 auma@emirates.net.ae

PERFECT CONTROLS Ltd. **HK- Tsuen Wan, Kowloon** 电话: +852 2493 7726 传真: +852 2416 3763 joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd. **KR-153-803 Seoul Korea** 电话: +82 2 2113 1100 传真: +82 2 2113 1088/1089 sichoi@actuatorbank.com www.actuatorbank.com

AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L. KW-22004 Salmiyah 电话: +965 4817448 传真: +965 4817442

arfaj@qualitynet.net BEHZAD Trading Enterprises

QA- Doha 电话: +974 4433 236 传真: +974 4433 237 behzad@qatar.net.qa

behzad @qatar.net.qa Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. TH-10120 Yannawa Bangkok 电话: +66 2 2400656 传真: +66 2 2401095 sunnyvalves@inet.co.th

www.sunnyvalves.co.th/

Top Advance Enterprises Ltd. TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235) 电话: +886 2 2225 1718 传真: +886 2 8228 1975 support@auma-taiwan.com.tw

www.auma-taiwan.com.tw

澳洲

BARRON GJM Pty. Ltd. **AU-NSW 1570 Artarmon** 电话: +61 294361088 传真: +61 294393413 info@barron.com.au www.barron.com.au 2006-03-08

la®aun AUMA Riester GmbH & Co. KG 欧玛执行器(天津)有限公司 P.O. Box 1362

Tel +49 (0)7631/809-0 Fax +49 (0)7631/809 250 riester@auma.com www.auma.com

D - 79373 Müllheim

地址:中国,天津,天津经济技术开发区,泰丰路80号

电话: +86 22 66251310 传真: +86 22 66251320 电子邮件: mailbox@auma-china.com 网页地址: www.auma-china.com

SUD ISO 9001 认证注册号: 12 100/104 4269

ISO 14001